

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педаля тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
5	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
6	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
7	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
8	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
9	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
10	Моторное масло, масляный фильтр двигателя**	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
11	Система охлаждения и обогрева ¹					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
12	Охлаждающая жидкость ²	п				п				п			—
						Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км							
13	Приводные ремни			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
14	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
15	Свечи зажигания											3	—
16	Топливный фильтр									3			Каждые 96 мес.
17	Система впрыска топлива ⁴					Добавляйте очиститель системы впрыскивания топлива в топливный бак каждые 100 000км**							—
18	Воздушный фильтр			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
19	Адсорбер паров топлива					п				п			Каждые 24 мес.
20	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
21	Шаровые шарниры и пыльники подвески			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
22	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
23	Вакуумный насос усилителя тормозной системы					Проверка каждые 200 000км. Замена лопаток насоса при необходимости. Не допускается повторное использование лопаток							—
24	Жидкость сцепления (механическая трансмиссия)	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
25	Рычаг переключения передач (для 6-ступенчатой механической трансмиссии)				п			п			п		—
26	Масло для механической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 48 мес.
27	Трансмиссионная жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 24 мес.
28	Масло для раздаточной коробки			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
29	Масло для заднего дифференциала			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
30	Передняя и задняя подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
КОМФОРТ													
31	Аккумуляторная батарея ³	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
32	Фильтр кондиционера			3		3		3		3		3	Каждые 12 мес.
33	Система кондиционирования воздуха и наличие хладагента			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁵													

Двигатель 1.2 L 2WD	0	10321	15295	10321	20847	10321	15295	10321	25047	10321	28251
Двигатель 1.2 L 4WD	0	10321	15295	10321	24531	10321	15295	10321	28731	10321	28251
Двигатель 2.0 L 2WD	0	10321	15295	10321	20847	10321	15295	10321	25047	10321	25731

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.

3 Проверка зарядки, состояния клемм

4 Используйте Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-00820 или PZ463-00PB0-04) или аналог

5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota OW20

Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

3 Замена Р Проверка момента затяжки ** Для NGX10/50: Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя не позднее, чем через 12 месяцев или 10000 км пробега с последней замены, даже если не появляется

П Проверка напоминание. Невыполнение этого требования может привести к появлению напоминания ранее, чем через 10000 км пробега с последнего обслуживания.

* С использованием специального инструмента *** Для ZGX10