

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы и соединения					П				П			Каждые 24 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	—
3	Педаль тормоза и стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
5	Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза)	П		П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
6	Тормозная жидкость	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
7	Трубки и шланги тормозной системы	П		П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
9	Шины и давление в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
11	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	П	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	Каждые 12 мес.
12	Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии AC60F					П				П			Каждые 24 мес.
13	Система охлаждения и обогрева ¹				Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.	
14	Охлаждающая жидкость ²	П				П				П			Каждые 24 мес.
						Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км							—
15	Приводные ремни					Первая проверка при 100 000 км, затем каждые 20 000 км							—
16	Выхлопные трубы и крепления			П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
17	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена)		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	Проверка через 12 мес., замена каждые 36 мес.
18	Дымность выхлопных газов ⁴					П				П			Каждые 48 мес.
19	DPR-шланги для проверки давления выхлопных газов												Замена каждые 36 мес.
20	Вакуумный насос усилителя тормозной системы		Проверка каждые 200 000 км. Замена лопаток насоса при необходимости. Не допускается повторное использование лопаток										Проверка через 120 мес.
21	Пыльники приводных валов			П		П		П		П		П	Каждые 24 мес.
22	Шаровые шарниры и пыльники подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
23	Карданный вал ⁵		С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	Каждые 6 мес.
24	Жидкость для автоматической трансмиссии					П				П			Каждые 24 мес.
25	Жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
26	Жидкость сцепления (механическая трансмиссия) (для GUN125)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
27	Масло для механической трансмиссии					П				П			Каждые 48 мес.
28	Масло для раздаточной коробки					П				П			Каждые 48 мес.
29	Масло для переднего дифференциала			П		З		П		З		П	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
30	Масло для заднего дифференциала			П		З		П		З		П	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
31	Передняя и задняя подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 12 мес.
КОМФОРТ													
32	Аккумуляторная батарея ¹	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 12 мес.
33	Фильтр кондиционера			З		З		З		З		З	—
34	Система кондиционирования воздуха и наличия хладагента			П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁵													
Двигатель 2.4 L		0	12036	15220	13993	32445	12036	17177	12036	32445	13993	15220	
Двигатель 2.8 L		0	12036	15220	13993	32384	12036	17177	12036	32384	13993	15220	

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.

3 Проверка зарядки, состояния клемм

4 Визуальная проверка

5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota 5W-30

Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

З Замена Р Проверка момента затяжки

П Проверка С Смазка

* С использованием специального инструмента