

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения и клапан давления паров топлива					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педаль тормоза и стояночный тормоз.	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
5	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
6	Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза)			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
7	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
9	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
11	Вакуумный насос усилителя тормозной системы для дизельного двигателя					Замена каждые 200 000 км							Проверка через 120 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
12	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
13	Система охлаждения и обогрева ¹					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
14	Охлаждающая жидкость ²	п				п				п			—
Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км													
15	Приводные ремни			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
16	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
17	Свечи зажигания											3	—
18	Топливный фильтр для бензинового двигателя									3			Каждые 96 мес.
19	Воздушный фильтр			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
20	Адсорбер паров топлива												Каждые 24 мес.
21	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
22	Шаровые шарниры и пыльники подвески			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
23	Карданный вал**			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
24	Жидкости сцепления (механическая трансмиссия)		п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
25	Рычаг переключения передач (для 6-ступенчатой механической трансмиссии)				п			п			п		—
26	Жидкость для бесступенчатой трансмиссии CVT Multidrive (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 24 мес.
27	Масло для механической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 48 мес.
28	Масло для раздаточной коробки**			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
29	Масло для заднего дифференциала**			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
30	Передняя и задняя подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
31	Дымность выхлопных газов для дизельного двигателя ⁴					п				п			Каждые 48 мес.
32	Топливный фильтр для дизельного двигателя			3		3		3		3		3	Каждые 24 мес.
33	Топливный фильтр-отстойник для дизельного двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
34	Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 24 мес.
КОМФОРТ													
35	Аккумуляторная батарея ³		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
36	Фильтр кондиционера			3		3		3		3		3	—
37	Система кондиционирования воздуха и наличия хладагента			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁴													

Стоимость ТО, руб.⁴

Двигатель 2.0 L	0	10418	14215	10418	22925	10418	14215	10418	33939	10418	21443
Двигатель 2.5 L	0	10114	13911	10114	23494	10114	13911	10114	37959	10114	20979
Двигатель 2.2 L	0	10928	17813	10928	26373	10928	17813	10928	27493	10928	17813

- 1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.
3 Проверка зарядки, состояния клемм

3 - Замена Р - Проверка момента затяжки П - Проверка

* С использованием специального инструмента ** Модели с полным приводом - ZSA44

4 Визуальная проверка

5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota 0W-20 для бензинового двигателя / 5W-30 для дизельного двигателя. Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части.

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.