

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива			Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км									Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педаль тормоза и стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
5	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
6	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
7	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
8	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
9	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
10	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
11	Система охлаждения и обогрева ¹			Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000км, затем каждые 20 000 км									Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
12	Охлаждающая жидкость ²	п				п				п			—
Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км													
13	Приводные ремни			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
14	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
15	Свечи зажигания											3	—
16	Топливный фильтр									3			Каждые 96 мес.
17	Воздушный фильтр			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
18	Адсорбер паров топлива					п				п			Каждые 24 мес.
19	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
20	Шаровые шарниры и пыльники подвески			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
21	Жидкости сцепления (механическая трансмиссия)		п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
22	Рычаг переключения передач (для 6-ступенчатой механической трансмиссии)					п				п			—
23	Масло для механической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 48 мес.
24	Жидкость для бесступенчатой трансмиссии CVT Multidrive (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 24 мес.
25	Передняя и задняя подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
КОМФОРТ													
26	Аккумуляторная батарея ³		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
27	Фильтр кондиционера			3		3		3		3		3	—
28	Система кондиционирования воздуха и наличия хладагента			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁴													
Двигатель 1.6 L		0	8952	11787	8952	17162	8952	11787	8952	35103	8952	17055	

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.

3 Проверка зарядки, состояния клемм

4 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota OW-20

5 Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

3 Замена

п Проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

* С использованием специального инструмента