

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения и клапан давления паров топлива												Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педаль тормоза и стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
5	Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза)			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
6	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
7	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
9	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
11	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
12	Система охлаждения и обогрева ¹										3	3	Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000км, затем каждые 20 000 км Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
13	Охлаждающая жидкость ²	п				п				п			— Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км
14	Шланги, трубки и соединения радиатора охлаждения масла двигателя (для автомобилей с АКПП)					п				п			Каждые 24 мес.
15	Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии					п				п			Каждые 24 мес.
16	Приводные ремни			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
17	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
18	Свечи зажигания											3	—
19	Топливный фильтр для бензинового двигателя									3			Каждые 96 мес.
20	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки , если установлена) для бензинового двигателя			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
21	Адсорбер паров топлива					п				п			Каждые 24 мес.
22	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
23	Шаровые шарниры и пыльники подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
24	Карданный вал**		С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	Каждые 6 мес.
25	Жидкость усилителя рулевого управления		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
26	Жидкость для автоматической трансмиссии					п				п			Каждые 24 мес.
27	Жидкости сцепления (механическая трансмиссия)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
28	Масло для механической трансмиссии									п			Каждые 48 мес.
29	Масло для раздаточной коробки					п				п			Каждые 48 мес.
30	Масло для переднего дифференциала			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
31	Масло для заднего дифференциала			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
32	Передняя и задняя подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
33	Топливный фильтр-отстойник для дизельного двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
34	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки , если установлена) для дизельного двигателя		п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	Проверка через 12 мес.,замена каждые 36 мес.
35	Дымность выхлопных газов* для дизельного двигателя					п				п			Каждые 48 мес.
36	DPR-шланги для проверки давления выхлопных газов для дизельного двигателя												Замена каждые 36 мес
37	Вакуумный насос усилителя тормозной системы для дизельного двигателя												Проверка через 120 мес.
КОМФОРТ													
38	Аккумуляторная батарея ³		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
39	Фильтр кондиционера			3		3		3		3		3	—
40	Система кондиционирования воздуха и наличие хладагента			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁴													
Двигатель 2.8 L		0	14276	18690	16233	35075	14276	20647	14276	35075	16233	18690	
Двигатель 2.7 L		0	14509	17186	14509	32390	14509	17186	14509	37192	14509	23354	

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог

3 Проверка зарядки, состояния клемм

4 Визуальная проверка

3 - Замена Р - Проверка момента затяжки П - Проверка

* С использованием специального инструмента

5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota 5W-40 для бензинового двигателя, 5W-30 для дизельного двигателя

Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

** Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград