

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 мес	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения и клапан давления паров топлива					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педали тормоза и стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза)			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
5	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
6	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
7	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
9	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
11	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
12	Система охлаждения и обогрева ¹					Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км							Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
13	Охлаждающая жидкость ²	п				п				п			—
Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км													
14	Приводные ремни			п				п		п		п	Каждые 24 мес.
15	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
16	Свечи зажигания для бензинового двигателя											3	—
17	Топливный фильтр для бензинового двигателя									3			Каждые 96 мес.
18	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) для бензинового двигателя			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
19	Адсорбер паров топлива для бензинового двигателя					п				п			Каждые 24 мес.
20	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) для дизельного двигателя		п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	Проверка через 12 мес., замена каждые 36 мес.
21	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
22	Шаровые шарниры и пыльники подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
23	Карданный вал ³		С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	Каждые 6 мес.
24	Жидкость усилителя рулевого управления		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
25	Жидкость системы контроля уровня подвески ⁴ (Active Height Control suspension fluid)											3 ⁵	—
26	Жидкость для автоматической трансмиссии					п				п			Каждые 24 мес.
27	Газовые камеры системы контроля уровня подвески ⁴					п	п	п	п	п	п	п	Первая проверка через 48 мес., далее каждые 12 мес.
28	Масло для раздаточной коробки					п				п			Каждые 48 мес.
29	Масло для переднего дифференциала			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
30	Масло для заднего дифференциала			п		3		п		3		п	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
31	Передняя и задняя подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
32	DPR-шланги для проверки давления выхлопных газов для дизельного двигателя												Замена каждые 36 мес.
33	Дымность выхлопных газов ⁴ для дизельного двигателя					п				п			Каждые 48 мес.
34	Топливный насос для двоенного бака (опционально) для дизельного двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Замена каждые 300 000 км
35	Топливный фильтр-отстойник для дизельного двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
КОМФОРТ													
36	Аккумуляторная батарея ³		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
37	Фильтр кондиционера				3			3			3		—
38	Система кондиционирования воздуха и наличия хладагента			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁴													
Двигатель 4.6 L		0	15497	21496	15497	37243	15497	21496	15497	40787	15497	31776	
Двигатель 4.5 L		0	16603	22053	18910	35493	16603	24360	16603	36333	18910	22333	

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.

3 Проверка зарядки, состояния клемм

4 Визуальная проверка

З - Замена Р - Проверка момента затяжки О - Очистка П - Проверка С - Смазка

* С использованием специального инструмента

** Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград

5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota 5W-40 для бензинового двигателя, 5W-30 для дизельного двигателя.

Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

*** Для автомобилей, оборудованных регулируемой гидроподвеской АНС