

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:													
№	Список работ*	1 месц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливopроводы, клапан давления паров топлива				Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км								Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
2	Фиксация напольного коврика водителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	—
3	Педаль тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
4	Тормозные колодки и тормозные диски		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
5	Тормозная жидкость	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
6	Трубки и шланги тормозной системы	п		п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
7	Вакуумный насос усилителя тормозной системы				Замена каждые 200 000 км*** / Проверка каждые 200 000 км****								Замена каждые 120 мес. ***
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
9	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
11	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	п	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
12	Система охлаждения и обогрева ¹				Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000км, затем каждые 20 000 км								Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
13	Охлаждающая жидкость ²	п			Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км								—
14	Приводные ремни			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
15	Выхлопные трубы и крепления			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
16	Свечи зажигания											3	—
17	Топливный фильтр									3			Каждые 96 мес.
18	Воздушный фильтр			п		3		п		3		п	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
19	Адсорбер паров топлива					п				п			Каждые 24 мес.
20	Пыльники приводных валов			п		п		п		п		п	Каждые 24 мес.
21	Шаровые шарниры и пыльники подвески			п		п		п		п		п	Каждые 12 мес.
22	Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала)					п				п			Каждые 24 мес.
23	Шланги,трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии****					п				п			Каждые 24 мес.
24	Передняя и задняя подвески		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
КОМФОРТ													
25	Аккумуляторная батарея ³		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	Каждые 12 мес.
26	Фильтр кондиционера		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
Стоимость ТО, руб. ⁴													

Двигатель 2.0 L	0	12270	14510	12270	20620	12270	14510	12270	38157	12270	23166
Двигатель 2.5 L	0	12270	14510	12270	20620	12270	14510	12270	38157	12270	20178
Двигатель 3.5 L	0	12990	15230	12990	21340	12990	15230	12990	38877	12990	30474

1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.

2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.

3 Проверка зарядки, состояния клемм, целостность корпуса

4 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota OW-20

5 Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части

6 Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесппроблемной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

3 Замена

п Проверка

* С использованием специального инструмента

** Для ASV70 (2.5L)

*** Для ASV71 (2.0L)

**** Для GSV70 (3.5L)