

Перечень работ и запасных частей по техническому обслуживанию, рекомендованный заводом изготовителем:

№	Список работ*	1 месяц	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км	Временной интервал
БЕЗОПАСНОСТЬ													
1	Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения и клапан давления паров топлива для бензинового двигателя												Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км
2	Фиксация напольного коврика водителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
3	Педали тормоза и стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	—
4	Тормозные колодки и тормозные диски		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
5	Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза)			П		П		П		П		П	Каждые 6 мес.
6	Тормозная жидкость	П	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П	Каждые 12 мес.
7	Трубки и шланги тормозной системы	П		П		П		П		П		П	Проверка через 6 мес., замена каждые 24 мес.
8	Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления		П		П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 12 мес.
9	Шины и давление в шинах	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
10	Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ													
11	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	П	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Каждые 12 мес.
12	Шланги, трубки и соединения радиатора охлаждения масла двигателя (для автомобилей с АКПП)					П				П			Каждые 24 мес.
13	Система охлаждения и обогрева ¹												Через 24 мес. и 48 мес.; позже, каждые 12 мес.
14	Охлаждающая жидкость ²	П				П				П			—
15	Приводные ремни			П		П		П		П		П	Каждые 24 мес.
16	Выхлопные трубы и крепления			П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.
17	Свечи зажигания для бензинового двигателя											3	Каждые 96 мес.
18	Топливный фильтр для бензинового двигателя									3			Каждые 96 мес.
19	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) для бензинового двигателя			П		3		П		3		П	Проверка через 24 мес., замена каждые 48 мес.
20	Адсорбер паров топлива для бензинового двигателя					П				П			Каждые 24 мес.
21	Пыльники приводных валов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 24 мес.
22	Шаровые шарниры и пыльники подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 24 мес.
23	Карданный вал**		С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	С/Р	Каждые 6 мес.
24	Жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
25	Жидкости сцепления (механическая трансмиссия)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
26	Жидкость для автоматической трансмиссии		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 6 мес.
27	Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии					П				П			Каждые 24 мес.
28	Масло для механической трансмиссии					П				П			Каждые 24 мес.
29	Масло для раздаточной коробки					П				П			Каждые 48 мес.
30	Масло для переднего дифференциала			П		3		П		3		П	Каждые 48 мес.
31	Масло для заднего дифференциала			П		3		П		3		П	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
32	Передняя и задняя подвески		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Проверка через 12 мес., замена каждые 48 мес.
33	DPR - шланги для проверки давления выхлопных газов дизельного двигателя												Каждые 6 мес.
34	Дымность выхлопных газов ⁴												Замена каждые 36 мес.
35	Топливный фильтр-отстойник для дизельного двигателя		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 12 мес.
36	Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) для дизельного двигателя		П	П	3	П	П	3	П	П	3	П	Проверка через 10 мес., замена каждые 36 мес.
КОМФОРТ													
37	Аккумуляторная батарея ⁵		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Каждые 12 мес.
38	Фильтр кондиционера			3		3		3		3		3	—
39	Система кондиционирования воздуха и наличия хладагента			П		П		П		П		П	Каждые 12 мес.

Стоимость ТО, руб.:

Двигатель 2.7 L	0	12607	17010	12607	31214	12607	17010	12607	34771	12607	24670
Двигатель 4.0 L	0	12901	17584	12901	32108	12901	17584	12901	35665	12901	29914
Двигатель 2.8 L	0	14376	19059	16383	30996	14376	21066	14376	31836	16383	20179

- 1 Проверка чистоты радиатора, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
- 2 В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.
- 3 Проверка зарядки, состояния клемм
- 4 Визуальная проверка

З - Замена Р - Проверка момента затяжки П - Проверка С - Смазка

* С использованием специального инструмента

- 5 Стоимость ТО и дополнительных работ указана с учетом стоимости запасных частей и моторного масла Toyota SW-40 для бензинового двигателя, SW-30 для дизельного двигателя
 - 6 Стоимость ТО может меняться в связи с изменениями цен на запасные части
- Проведение дополнительных работ поможет продлить срок бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля, при этом оно остается на Ваше усмотрение и не влияет на исполнение гарантийных обязательств Toyota.

** Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград